

Brugsanvisning

Overophedningsafbryder

Produktet indeholder en afbryder for overophedning. Denne afbryder slukker for blæseren, såfremt denne bliver for varm. Hvis blæseren bliver afbrudt af overophedningsafbryderen gør da følgende:

1. Drej "power" knappen til position "0"
2. Træk stikproppen ud af stikkontakten
3. Lad blæseren køle ned i 5-10 minutter
4. Kontrollér om der kan være en årsag til, at blæseren er blevet for varm
5. Tilslut og tænd for blæseren igen

Vedligeholdelse af produktet

Ved rengøring/vedligeholdelse af produktet skal strømmen altid slås fra, og lad det køle ned inden rengøring påbegyndes. Anvend aldrig stærke rengøringsmidler eller andre væsker på produktet.

Efter brug

Når produktet ikke længere skal bruges, skal det bortskaffes på den lokale genbrugsplads som elektronikaffald. Se iverigt vedlagte instruktion herom. Produktet må IKKE bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald.

Tekniske data

Type	: FH-24
Spænding	: 230V AC 50/60Hz
Kapslingsklasse	: IP20 kun til indendørs brug
Effekt	: 1200W/2400W
Godkendelser	: RoHS



GN Belysning A/S
Birkegaardsvej 4
7400 Herning
T.: +45 97 22 08 17
F.: +45 97 22 31 12
gnbelysning@gnbelysning.dk
www.gnbelysning.dk



VENTAX VARMEBLÆSER 2400W PROF

Varenr. 456016 · Type FH-24

Generelle sikkerhedsforskrifter

- Læs brugsanvisningen inden brug. Leverandøren kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller skader, som opstår hvis brugsanvisningen ikke følges. Gem brugsanvisningen til fremtidig brug.
- Ved eventuelle fejl på produktet, som kræver reparation, skal dette udføres af faglært elektriker.
- Kontrollér inden tilslutning at produktet ikke er blevet beskadiget.
- Hold emballagen væk fra mindre børn.
- Vær opmærksom på, at produktet kan indeholde små-dele, som kan sluges af mindre børn og udgøre kvælningssfare.
- Garantien bortfalder, hvis produktet forsøges repareret eller ændret af andre end producenten.
- Dette produkt er beregnet til brug i private husholdninger til midlertidig opvarmning, brug ikke produktet til andre formål.
- Produktet bør ikke efterlades uden opsyn, når det er i brug. Når produktet ikke er i brug, bør stikproppen tages ud af stikkontakten.
- Sørg for at børn og dyr ikke rører ved produktet under brug.
- Produktet må ikke betjenes af børn.
- Produktet skal placeres på en stabil, lige og varmeresistent overflade.
- Brug kun produktet i et ventileret rum.
- Produktet bliver varmt under brug. For at forhindre brandskader må produktet aldrig berøres under brug, og sørg for at der som minimum er 1 meters afstand til møbler, gardiner, puder, senge, papir, tøj og andre brandbare materialer fra alle sider af produktet.
- Sæt aldrig genstande ind i produktet.
- Blokér aldrig luftindtag eller luftudtag. Brug ikke produktet til at tørre tøj eller lignende.
- Produktet må ikke bruges i vådrum såsom badeværelse eller tørrerum.
- Produktet skal tilsluttes en almindelig 230V stikkontakt.

- Ledningen på produktet må ikke udsættes for træk, stød, fastklemning eller skarpe genstande, der kan forårsage skade på ledningen.
- Produktet må ikke anvendes, såfremt der er den mindste skade på selve produktet, ledningen eller stikproppen.

Betjening af produktet

ADVARSEL: Produktet må ikke betjenes af børn.

- Kontrollér at alle dele i emballagen er til stede.
- Kontrollér at ledningen/stikproppen ikke er beskadiget.
- Ledningen må ikke bøjes, trækkes eller vrides, således at den kan lide overlast.
- Beskyt ledningen bedst muligt.
- Sæt stikproppen i en stikkontakt.
- Drej Termostaten om til Max. Drej herefter "power" knappen til den ønskede funktion (cool, 1200W, 2400W). Blæseren starter nu, og lysdioden tænder og indikerer, at blæseren er tændt.
- For at slukke drejes "power" knappen til position "0", eller termostaten drejes til Min.
- For at blæseren kan køre, skal termostaten være "åben", dvs. rumtemperaturen skal være under det valgte niveau.
- For at opnå den ønskede rumtemperatur sæt da termostaten på Max. og lad blæseren varme, indtil den ønskede temperatur er nået. Drej så termostaten tilbage mod Min. indtil blæseren stopper. Nu vil termostaten/blæseren sørge for at holde denne temperatur.